

## 31 358 001 MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR



### PRODUKTBESKRIVELSE

- Colour: chrome
- C-tut
- Touch: aktivering av vann via hudkontakt
- batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
- CE-nummer
- magnetventil
- blandsingsventil med fast verdi
- automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)
- beskyttelse IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- flytbegrenser
- uttrekkbar perlator med spray
- omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
- automatisk tilbakestilling til laminar spray
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon

## 31 358 001 MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR



### RESERVEDELER , mai 2015 – now

- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46015000)
  - 2: Kappe (Spare part-nr. 46025000)
  - 3: Patron (Spare part-nr. 46048000)
  - 4: Uttreksdusj (Spare part-nr. 46857000)
  - 4.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
  - 4.2: Perlator (Spare part-nr. 13997000)
  - 5: Slange for batteri med uttrekkbar dual spray eller mousseur (Spare part-nr. 48293000)
  - 6: Tilskruing (Spare part-nr. 46345000)
  - 7: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
  - 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
  - 8.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
  - 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
  - 9: Control unit (Spare part-nr. 48214000)
  - 10: Batteri (Spare part-nr. 42886000)
  - 11: Hurtigkobling (Spare part-nr. 46338000)
  - 12: Håndgrep (Spare part-nr. 40684000)\*
- \* Optional accessories