


31 358 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR



PRODUKTBESKRIVELSE

- Colour: supersteel
- C-tut
- Touch: aktivering av vann via hudkontakt
- batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
- CE-nummer
- magnetventil
- blandingsventil med fast verdi
- automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)
- beskyttelse IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- flytbegrenser
- uttrekkbar perlator med spray
- omstilling: perlator/dusjstråle
- automatisk tilbakestilling til perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon



31 358 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR



RESERVEDELER , mai 2015 – now

- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46015DC0)
 - 2: Kappe (Spare part-nr. 46025DC0)
 - 3: Patron (Spare part-nr. 46048000)
 - 4: Uttreksdusj (Spare part-nr. 46857DC0)
 - 4.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
 - 4.2: Perlator (Spare part-nr. 13997000)
 - 5: Slange for batteri med uttrekkbar dual spray eller mousseur (Spare part-nr. 48293000)
 - 6: Tilskruing (Spare part-nr. 46345000)
 - 7: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
 - 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
 - 8.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
 - 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
 - 9: Control unit (Spare part-nr. 48214000)
 - 10: Batteri (Spare part-nr. 42886000)
 - 11: Hurtigkobling (Spare part-nr. 46338000)
 - 12: Håndgrep (Spare part-nr. 40684DC0)*
- * Optional accessories