



31 360 001 MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR



PRODUKTBESKRIVELSE

- Colour: chrome
- L-tut
- Touch: aktivering av vann via hudkontakt
- batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
- CE-nummer
- magnetventil
- blandingsventil med fast verdi
- automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)
- beskyttelse IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- uttrekkbar perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon
- maximum flow rate (at 3 bar): 10 l/min



31 360 001 MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR



RESERVEDELER , juni 2024 – now

- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46015000)
- 2: Kappe (Spare part-nr. 46025000)
- 3: Patron (Spare part-nr. 46048000)
- 4: Uttreksdusj (Spare part-nr. 46858000)
- 4.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
- 4.2: Perlator (Spare part-nr. 13967000)
- 5: Slange for batteri med uttrekkbar dual spray eller mousseur (Spare part-nr. 48293000)
- 6: Tilskruing (Spare part-nr. 46345000)
- 7: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
- 8.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
- 9: Control unit (Spare part-nr. 48214000)
- 10: Batteri (Spare part-nr. 42886000)
- 11: Hurtigkobling (Spare part-nr. 46338000)
- 12: Stabiliseringsplate (Spare part-nr. 05334000)