

31 360 001 **MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR**








PRODUKTBESKRIVELSE

- Colour: chrome
- L-tut
- Touch: aktivering av vann via hudkontakt
- batteriets strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
- CE-nummer
- magnetventil
- blandingsventil med fast verdi
- automatisk sikkerhetsstopp etter 60 sekunder (produsentinnstilling)
- beskyttelse IP 44
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- uttrekkbar perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon
- maximum flow rate (at 3 bar): 10 l/min

31 360 001 **MINTA TOUCH ELEKTRONISK KJØKKENARMATUR**



RESERVEDELER , september 2023 – now

1: Håndgrep (Spare part-nr. 46015000)

2: Kappe (Spare part-nr. 46025000)

3: Patron (Spare part-nr. 46048000)

4: Uttrekksdusj (Spare part-nr. 46858000)

4.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)

4.2: Perlator (Spare part-nr. 13967000)

5: Dusjslange (Spare part-nr. 48293000)

6: Tilskruing (Spare part-nr. 46345000)

7: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)

8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)

8.1: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)

8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)

9: Control unit (Spare part-nr. 48214000)

10: Batteri (Spare part-nr. 42886000)

11: Hurtigkobling (Spare part-nr. 46338000)

12: Stabiliseringsplate (Spare part-nr. 05334000)

13: Håndgrep (Spare part-nr. 40684000)*

* Optional accessories