


33 281 20E EUROSMART KJØKKENARMATUR



PRODUKTBESKRIVELSE


- Colour: chrome
- lav tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life-overflate
- GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur med verktøysfri utskiftning
- variable justerbar volumbegrenser
- integrert temperaturbegrenser
- svingbar tut
- svingradius 140°
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon




Pure Freude
an Wasser



33 281 20E EUROSMART KJØKKENARMATUR



33 281 20E EUROSMART KJØKKENARMATUR



RESERVEDELER , oktober 2017 – now

- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46897000)
- 2: Kappe (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Screw ring (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Patron (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Perlator (Spare part-nr. 48377000)
- 6: Tilskruing (Spare part-nr. 46249000)
- 7: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Spare part-nr. 19017000)*
- 8: Pipenøkkel (Spare part-nr. 19332000)*

* Optional accessories